



## PROTEÇÃO DO PINHÃO




## BANDEJA COLETORA DE OLEO DO REDUTOR



Posição	Descrição	Qtde	Código	Página
*	Proteção do Pinhão Completo	01	000101353	153
01	Proteção do Pinhão Redutor 742	01	713000198	153
02	Parafuso	02	561041004	153
03	Arruela Pressão	02	555065006	153
04	Arruela Lisa	02	555064010	153
05	Bandeja Coletora de Óleo do Redutor	01	200100005	153

# KIT DE LUBRIFICAÇÃO



01

02

03

04

05

03

09

08

07

06

02

01

15

14

11

12



13

MANCAL



# KIT DE LUBRIFICAÇÃO

Posição	Descrição	Qtde	Código	Página
*	Kit de Lubrificação dos Mancais e Suporte Giratório	01	000101169	154
01	Graxeira	04	560000006	154
02	Porca do União para Painei	04	300030009	154
03	União Para Painei	04	300030008	154
04	União Fêmea	02	711000020	154
05	Cotovelo Fêmea	02	711000021	154
06	Parafuso	04	561041008	154
07	Arruela Pressão	04	555065007	154
08	Arruela Lisa	04	555064011	154
09	Suporte do Kit	02	200010326	154
10	Rebite	10	557000013	154
11	Tubo de Nylon	5 Metros	712000001	154
12	Abraçadeira	10	792000055	154
13	Cotovelo Macho	02	711000022	154
14	União Fêmea	02	711000020	154
15	Adaptador do Suporte Giratório	02	300010736	154

# KIT SISTEMA ALARME SONORO DO FIM DE CURSO



DETALHE A





CHICOTE COMPLETO DO ALARME  
SONORO DO FIM DE CURSO  
000 101 191

# KIT SISTEMA ALARME SONORO DO FIM DE CURSO

Posição	Descrição	Qtde	Código	Página
*	Kit Sistema Alarme Sonoro Do Fim de Curso	01	000100961	156
01	Chave Liga/Desliga	01	804000013	156
02	Parafuso	02	561041010	156
03	Arruela Lisa	02	555064011	156
04	Arruela Pressão	02	555065007	156
05	Parafuso	02	561053006	156
06	Bucha Batente	01	300010157	156
07	Parafuso	02	561041002	156
08	Arruela Lisa	02	555064009	156
09	Porca Sextavada	02	562057006	156
10	Suporte de Fixação do alarme	01	200010755	156
11	Interruptor de Posição	01	804000233	156
12	Interruptor de Posição/Batente	01	804000234	156
13	Painel eletrônico Com Sistema Alarme Completo	01	000101192	156
14	Contactor	01	804000235	156
15	Sirene Com Chicote	01	000101193	156
16	Central Eletrônica Centralina IBC 1000 Plus	01	-	117



# KIT LEVANTE DO PINO



# KIT LEVANTE DO PINO

Posição	Descrição	Qtde	Código	Página
*	Kit Levante do Pino	01	000101173	158
01	Parafuso	01	561047011	158
02	Arruela Lisa	01	555064010	158
03	Levante do Pino	01	000101188	158
04	Arruela Pressão	01	555065006	158
05	Porca Sextavada	01	562057009	158
06	Guia da Haste Levante do Pino	01	200010396	158
07	Haste do Levante do Pino	01	000101189	158
08	Parafuso	02	561053007	158
09	Bucha Trava da Mola	01	300010222	158
10	Mola	01	656099036	158
11	Bucha da Haste Levante do Pino	01	000101190	158

# VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO







# VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO

Posição	Descrição	Qtde	Código	Página
*	Válvula Reguladora de Pressão Com Gaiola Proteção Completo	01	000101194	160
*	Válvula Reguladora de Pressão Sem Gaiola Proteção Completo	01	000101195	160
01	Redução 5inX4in Para Válvula Reguladora de Pressão	02	000101196	160
02	Vedação	02	704000015	160
03	Flange Da Válvula Reguladora de Pressão	02	300010416	160
04	Porca Sextavada	28	562057005	160
05	Arruela Pressão	20	555065007	160
06	Arruela Lisa	28	555064011	160
07	Parafuso	12	561047003	160
08	Fuso Roscado	04	300020159	160
09	Parafuso	04	561045010	160
10	Arruela Lisa	04	555064012	160
11	Arruela Pressão	04	555065008	160
12	Porca	04	562057001	160
13	Gaiola Proteção da Válvula Reguladora de Pressão	01	000101197	160
14	Manômetro	01	765000003	160
15	Adaptador	01	300030011	160
16	Válvula Reguladora de Pressão	01	716000058	160
17	Ventosa	01	713000257	160

## PLATAFORMA PARA MANUTENÇÃO DO ASPERSOR



## SAÍDA DUPLA PARA ASPERSOR



Posição	Descrição	Qtde	Código	Página
01	Plataforma para Manutenção do Aspersor	01	000101216	162
02	Saída dupla para Aspersor Aço carbono	01	000101243	162
	Saída dupla para Aspersor Inox	01	000100848	162